



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: F004 - ING

Versión: 02

Vigencia: Junio 05 de 2024

Lugar de archivo: AZ - BD2

INGENIERÍA

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| TIPO DE EQUIPO | Software | MARCA | Full Gauge |
| CLASIFICACIÓN DE RIESGO | N/A | MODELO | Software Sitrad Pro |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



| ITEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Solución de monitoreo de temperatura y humedad full gauge (Sitrad Pro) Este sistema incluye: Software Sitrad Pro, modulo de conversión WI-FI / Ethernet, Sitrad inBOX y Controlador de temperatura y humedad. El Sitrad Pro permite monitorizar entre 10 y 30 dispositivos a distancia. | | | |
| USO Y/O MANEJO | Integre el controlador TC-900E LOG (Un controlador por cada dispositivo a monitorizar) al modulo de comunicación (USB, Ethernet o WI-FI) y luego sincronizelo con el software Sitrad Pro desde un computador o un dispositivo android | | | |
| PRECAUCIONES Y ALERTAS | <ul style="list-style-type: none"> - Todos los sistemas se deben ubicar en una zona libre de humedad - Se debe asegurar las correctas conexiones entre los módulos y controladores - Se sugiere que la conexión a un modém vía WI-FI sea de 5.0 MHz - Se recomienda la visualización del software Sitrad Pro en navegadores como: Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Edge | | | |
| DATOS TÉCNICOS | ALIMENTACIÓN DEL CONVERTOR | Fuente externa 5,1 Vdc / 2A | TEMPERATURA DE CONTROL | -50°C a 105°C / -58°F a 221° F |
| | ETHERNET | 10 / 100 LAN PORT | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 0 a 90% UR (sin condensación) |
| | WI-FI | 802.11 b/g/n | USB | 4 puertos |
| | HDMI | Full Size HDMI* | MEMORIA INTERNA | 16GB |
| | CONEXIÓN RS-485 | Un puerto RS-485 aislado para conexión de hasta 32 instrumentos | | |
| | FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA JUNTO CON EL CONVERTOR | Entrada - 100-240 Vac (50/60Hz) - Salida: 5,1Vdc / 2A | | |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO | | | |
| INSTALACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> - Punto de conexión a Ethernet - Modem para configuración WI-FI / Ethernet - Número de dispositivos a controlar para selección de modulo convertor | | | |
| PROVEEDOR Y FABRICANTE | BPL MEDICAL / FULL GAUGE | | | |

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S