

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Estación base	
MARCA	Cypress Control	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

CC-B-A

DESCRIPCION DEL EQUIPO

La Estación Base es una unidad de comunicación, permite recibir los registros de medición del datalogger y los envía a la aplicación web a través de una red móvil. Notifica a los usuarios por mensajes de texto si hay un problema de temperatura, un corte de energía, o si se restablece la energía. La Estación Base muestra las alarmas y las lecturas de temperatura actuales de los dataloggers vinculados.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	CC-B-A
Dimensiones	79 x 32 x 117 mm
Intervalo de medición	1 minuto
Capacidad	90 días / 129 600 minutos
Rango de operación	-20°C a 35°C / resolución 0,1°C
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Peso	180 g
Alimentación	Batería de iones de litio recargable incorporada, 2300 mAh, 8,51 Wh
Respaldo de batería	10 minutos

ACCESORIOS

Antena desmontable para conexión de registrador, antena desmontable para antena de teléfono móvil., adaptador de corriente , cable USB

OPCIONALES

Dataloggers

CONDICIONES

Garantía	1 año
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S